
ARCTIC EQUIPMENT

EN

Presenter 1
User Manual


For further information, please consult www.arctic.ac

Getting started



Action	LED behavior
Power on	Blue LED flashes once
Low battery	Blue LED blinking

Function diagram



1. On / off switch
2. LED indicator
3. Increase volume
4. Decrease volume
5. Esc
6. Play
7. Previous
8. Next
9. Black screen
10. Laser pointer
11. Control button of laser pointer
12. Battery cover
13. USB receiver

Safety instruction
Do not point the red laser beam to eyes.
Keep the presenter away from children.

Warranty
This ARCTIC Product includes a 2-year limited warranty.

ARCTIC Switzerland
Huobstrasse 4, 8808, Pfäffikon, Switzerland


ARCTIC EQUIPMENT

DE

Presenter 1
Bedienungsanleitung


Weitere Informationen finden Sie unter www.arctic.ac

Erste Schritte



Aktion	LED-Verhalten
Ein	Blaue LED blinkt einmal
Niedriger Batteriestand	Blaue LED blinkt

Funktionsschema



1. Ein-/Ausschalter
2. LED-Anzeige
3. Lautstärke erhöhen
4. Lautstärke verringern
5. Esc
6. Wiedergabe
7. Zurück
8. Weiter
9. Schwarzer Bildschirm
10. Laserpointer
11. Steuertaste des Laserpointers
12. Batteriefachabdeckung
13. USB-Empfänger

Sicherheitshinweise
Richten Sie den roten Laserstrahl nicht auf Augen.
Halten Sie den Presenter von Kindern fern.

Garantie
Dieses ARCTIC Product beinhaltet eine eingeschränkte Garantie von zwei Jahren.

ARCTIC Switzerland
Huobstrasse 4, 8808, Pfäffikon, Switzerland


ARCTIC EQUIPMENT

FR

Presenter 1
Manuel de l'utilisateur


Pour de plus amples informations, visitez le site www.arctic.ac

Démarrage



Action	Comportement de la DEL
Marche	La DEL bleue clignote une fois
Batterie déchargée	DEL bleue clignotante

Schéma fonctionnel



1. Interrupteur Marche/Arrêt
2. Voyant (DEL)
3. Augmenter le volume
4. Baisser le volume
5. Échap
6. Lecture
7. Précédent
8. Suivant
9. Écran vide
10. Pointeur laser
11. Bouton de commande du pointeur laser
12. Couvercle du compartiment des piles
13. Récepteur USB

Consigne de sécurité
Ne pointez pas le rayon laser rouge sur les yeux.
Tenez le présentateur éloigné des enfants.

Garantie
Ce produit ARCTIC inclut une garantie limitée de 2 ans.

ARCTIC Switzerland
Huobstrasse 4, 8808, Pfäffikon, Switzerland


ARCTIC EQUIPMENT

ES

Presenter 1
Manual del usuario


Para más información, consulte www.arctic.ac

Introducción



Acción	funcionamiento LED
Encendido	El LED azul parpadea una vez
Batería baja	El LED azul es intermitente

Esquema de las funciones



1. Interruptor de encendido/apagado
2. Indicador LED
3. Aumentar el volumen
4. Disminuir el volumen
5. Esc
6. Play
7. Anterior
8. Siguiente
9. Pantalla negra
10. Puntero láser
11. Botón de control del puntero láser
12. Tapa de la batería
13. Receptor USB

Instrucciones de seguridad
No apunte el rayo láser a los ojos.
Mantenga el presentador fuera del alcance de los niños.

Garantía
Este producto de ARCTIC tiene 2 años de garantía

ARCTIC Switzerland
Huobstrasse 4, 8808, Pfäffikon, Switzerland


ARCTIC EQUIPMENT

PT

Presenter 1
Manual do Utilizador


Para obter mais informações, consulte www.arctic.ac

Introdução



Acção	Comportamento do LED
Ligado	LED azul pisca uma vez
Bateria fraca	LED azul a piscar

Esquema de funcionamento



1. Interruptor On/Off (Ligado/Desligado)
2. Indicador LED
3. Mais volume
4. Menos volume
5. Esc
6. Reproduzir
7. Anterior
8. Apontador laser
9. Ecrã a preto
10. Apontador laser
11. Botão de controlo do apontador laser
12. Tampa da bateria
13. Receptor SB

Instruções de segrança
Não apontar o feixe vermelho do laser aos olhos.
Manter o apresentador fora do alcance das crianças.

Garantia
Este produto da ARCTIC tem uma garantia limitada de 2 anos.

ARCTIC Switzerland
Huobstrasse 4, 8808, Pfäffikon, Switzerland


ARCTIC EQUIPMENT

SE

Presenter 1
Användarmanual


För ytterligare information, kontakta www.arctic.ac

Komma igång



Åtgärd	LED-beteende
Ström på	Blå LED blinkar en gång
Lite batteri	Blå LED blinkar

Funktionsdiagram



1. På/av-brytare
2. LED-indikator
3. Öka volym
4. Minska volym
5. Esc
6. Spela upp
7. Föregående
8. Nästa
9. Svart skärm
10. Laserpekare
11. Kontrollknapp för laserpekare
12. Batterihölje
13. USB-mottagare

Säkerhetsföreskrifter
Rikta inte den röda laserstrålen mot ögonen.
Håll presentationsenheten på avstånd från barn.

Garanti
Den här ARCTIC-produkten inkluderar ett 2 års begränsad garanti.

ARCTIC Switzerland
Huobstrasse 4, 8808, Pfäffikon, Switzerland


ARCTIC EQUIPMENT

CZ

Presenter 1
Návod pro uživatele


Další informace získáte na www.arctic.ac

Začínáme



Akce	Činnost kontrolky
Napájení zapnuto	Modrá kontrolka bliká jednou
Nízká baterie	Bliká modrá kontrolka

Funkccí schéma



1. Vypínac
2. Kontrolka LED
3. Zvýšit hlasitost
4. Snížit hlasitost
5. Esc
6. Přehrávání
7. Predchozí
8. Další
9. Černá obrazovka
10. Laserový ukazatel
11. Ovladač laserového ukazovátka
12. Kryt baterie
13. USB přijímač

Bezpečnostní pokyny
Nemiřte červeným laserovým paprskem do očí.
Ukazovátko skladujte mimo dosah dětí.

Záruka
Na tento výrobek ARCTIC se poskytuje 2-letá omezená záruka.

ARCTIC Switzerland
Huobstrasse 4, 8808, Pfäffikon, Switzerland


ARCTIC EQUIPMENT

HU

Presenter 1
Használati útmutató


További információért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.arctic.ac

Első lépések



Művelet	LED viselkedése
Bekapcsolva	A kék LED egyet villan
Alacsony telepszint	A kék LED villog

Ábra – Funkciók



1. BE/KI kapcsoló
2. LED
3. Hangerő növelése
4. Hangerő csökkentése
5. Kilépés
6. Lejátszás
7. Elozo
8. Tovább
9. Fekete képernyo
10. Lézeres mutató
11. A lézermutató vezérlőgombja
12. Elemfedél
13. USB-s vevőegység

Biztonsági utasítások
Ne irányítsa a lézert a szembe!
A lézermutató gyermekektől távol tartandó.

Garancia
Az ARTIC termékeire 2 éves korlátozott garancia vonatkozik.

ARCTIC Switzerland
Huobstrasse 4, 8808, Pfäffikon, Switzerland


ARCTIC EQUIPMENT

PL

Presenter 1
Instrukcja obsługi


Więcej informacji można znaleźć na stronie www.arctic.ac

Pierwsze kroki



Działanie	Stan diody
Włączenie	Niebieska dioda miga raz
Niski poziom baterii	Niebieska dioda migocze

Schemat funkcji



1. Właczanie/wyłaczanie
2. Diodawskazująca
3. Głośniej
4. Ciszej
5. Esc
6. Odtwarzanie
7. Wstecz
8. Dalej
9. Wygaszonyekran
10. Wskazniklaserowy
11. Przyciskterujący wskaźnikiemlaserowym
12. Pokrywa baterii
13. OdbiornikUSB

Bezpieczeństwo użycia
Nie kieruj czerwonej wiązki lasera w stronę oczu.
Wskaźnik należy chronić przed dziećmi.

Gwarancja
Ten produkt ARCTIC jest objęty dwuletnią, ograniczoną gwarancją.

ARCTIC Switzerland
Huobstrasse 4, 8808, Pfäffikon, Switzerland


ARCTIC EQUIPMENT

NL

Presenter 1
Gebruikershandleiding


Ga naar www.arctic.ac voor meer informatie.

Aan de slag



Actie	Ledgedrag
Ingeschakeld	Blauwe led knippert eenmaal
Batterij bijna leeg	Blauwe led knippert

Overzicht van de functies



1. Aan-uit-schakelaar
2. Ledindicator
3. Volume omhoog
4. Volume omlaag
5. Afsluiten
6. Afspelen
7. Vorige
8. Volgende
9. Zwart scherm
10. Laseraanwijzer
11. Bedieningsknop van de laseraanwijzer
12. Batterijdeksel
13. USB-ontvanger

Veiligheidsinstructies
Richt de rode laserstraal niet op iemands ogen.
Houd het presentatieapparaat buiten het bereik van kinderen.

Garantie
Voor dit ARCTIC-product geldt een beperkte garantie van twee jaar.

ARCTIC Switzerland
Huobstrasse 4, 8808, Pfäffikon, Switzerland